

Voor gebruik eerst lezen!

Gebruiksaanwijzing van de

TRITRA PROFESSIONAL

(De Stille Topper!)

Professionele waterblazer

De TRITRA PR is het nieuwste model stille waterblazer (de Stille Topper). De TRITRA PR heeft een metalen behuizing, krachtige motor met koolborstels en hij produceert minder herrie dan voorgaande modellen. De blaaskracht is regelbaar en met het verwarmingselement kunt u kiezen uit 3 standen uit, warm of heet. De slang rekt zichzelf uit op het moment dat de TRITRA PR aangezet wordt en krimpt weer als hij uitgezet wordt. Met de TRITRA PR kunt u snel uw hond drogen.

Gebruik van de TRITRA PR

De TRITRA PR is ontwikkeld voor het drogen van honden.

Gebruik TRITRA PR nooit voor een ander doel dan waar hij voor is ontwikkeld.

De TRITRA PR mag uitsluitend verplaatst worden door deze aan het handvat en aan de telescoop vooruit te duwen.

Waarschuwing

1. Gebruik de TRITRA PR nooit in de directe omgeving van badkuipen, teilen, en/of spoelbakken.
2. Mocht uw TRITRA PR desondanks toch nat worden haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontacten neem contact op met uw leverancier.
3. Gebruik de TRITRA PR uitsluitend met droge handen.
4. Gebruik de TRITRA PR NOOIT in de omgeving van brandbare stoffen.
5. Gebruik voor uw TRITRA PR altijd een geaard stopcontact. Gebruik geen verlengkabel maar sluit uw TRITRA PR ALTIJD direct aan.
6. Laat de TRITRA PR NOOIT onbeheerd aan staan.
7. Wanneer enige schade aan uw TRITRA PR is ontstaan haal dan direct de stekker uit het stop contact en neem contact op met uw leverancier.
8. Gebruik het snoer NOOIT om de TRITRA PR op te tillen en/of te verplaatsen. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd kan worden op welke manier dan ook. Mocht het snoer ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch beschadigd zijn, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem dan direct contact op met uw leverancier. Indien het aansluitsnoer is beschadigd binnen de garantietermijn moet dit vervangen worden door de leverancier, ten einde gevaar te voorkomen. Indien het aansluitsnoer is beschadigd buiten de garantietermijn moet dit vervangen worden door de leverancier of een erkend reparatiebedrijf, teneinde gevaar te voorkomen.
9. Zorg ervoor dat de inlaat aan de achterkant en uitlaat aan de voorkant tijdens het blazen niet geblokkeerd wordt. Zorg ervoor dat de filters NOOIT verstopt kunnen raken.(zie ook onderhoud van uw TRITRA PR) Gebruik de TRITRA PR NOOIT zonder filters.
10. De TRITRA PR mag uitsluitend binnenshuis gebruikt worden.
11. De TRITRA PR mag niet gebruikt worden in een elektrisch circuit zonder extra bescherming van een aardlekschakelaar met een nominale reststroom van niet meer dan 30mA. Vraag uw elektricien om advies.

Reparaties aan de TRITRA PR mogen uitsluitend uitgevoerd worden door uw leverancier.

Garantie

De garantie op de TRITRA PR is 1 jaar onder de volgende voorwaarden:

1. De TRITRA PR moet geïnstalleerd worden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
2. reparaties mogen uitsluitend uitgevoerd worden door uw leverancier
3. Enige veranderingen aan de TRITRA PR kunnen de garantie teniet doen.

Reparatie

Voor alle reparaties en of onderdelen kunt u contact opnemen met uw leverancier of u kunt bellen naar 0031(0)181-617833.



LET OP !! : Indien de verwarming aan is in

- a. Stand I dient u minimaal de motor minimaal op halve toeren te laten draaien
- b. Stand II dient de motor voluit te draaien

DUS MOET DE REGELAAR VOLLEDIG OPEN ZIJN.

Indien de omgevingstemperatuur meer dan 25 graden is mag de verwarming in stand II niet aangezet worden. De motor kan dan te heet worden.

Na gebruik dient u TRITRA PR uit te zetten en de stekker uit het stopcontact te halen.

Het uitzetten dient als volgt te gebeuren; zet de verwarming uit, draai de regelaar terug zodat de TRITRA PR op zijn zachtst blaast, zet nu pas de TRITRA PR uit.

Onderhoud van de TRITRA PR

Houd het filter aan de achterkant te allen tijde vrij van haren en stof en zorg ervoor dat de aanzuigopening met filter nooit geblokkeerd raakt omdat dit ervoor kan zorgen dat de motor oververhit raakt en kan doorbranden.

Aan de achterzijde van TRITRA PR zit een draaiknop met een rooster en filter.

Hou het filter goed schoon en zorg ervoor dat deze niet verstopt raakt. Let er op dat u het filter bij het loshalen weer met dezelfde kant naar buiten terugplaatst omdat eventuele kleine achtergebleven haren bij het andersom terugplaatsen aan de binnenkant van het filter komen en alsnog naar binnen gezogen kunnen worden. De motor kan dan op termijn alsnog beschadigd raken of kapot gaan. Schroef de knop aan de achterkant los en maak het filter schoon van haren en vuil. Als het filter schoon is plaatst u deze weer met dezelfde kant naar buiten terug , zet de achterkant weer terug en draait de knop weer vast. Minimaal 1x per jaar de filters vervangen.

Uw TRITRA PR is weer klaar voor gebruik!

Veiligheid bij het gebruik van de TRITRA PR

1. Houdt tijdens het blazen de spuitmond altijd op voldoende afstand, minimaal 45cm.

2. Richt **NOOIT** een spuitmond op het gezicht van dieren of mensen. De luchtstroom kan aanzienlijke schade aan het oog toebrengen.

3. Richt **NOOIT** een spuitmond in de gehoorgang van een dier of mens. De luchtstroom kan aanzienlijke schade aan het gehoor toebrengen.

Richt **NOOIT** een spuitmond op welke lichaamsopening dan ook van dier of mens.

Dit is op zijn minst onprettig maar kan ernstige schade toebrengen

Tijdens gebruik van de TRITRA PR is het raadzaam dat de gebruiker zorgt voor bescherming

1. Van oren. Draag oorbeschermers.
2. Van ogen. Draag een (veiligheids)bril.
3. Van neus en mond. Draag een mondkapje.

De TRITRA PR mag uitsluitend gebruikt worden door mensen die een gedegen instructie van hun leverancier hebben gehad, en/of voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig hebben bestudeerd.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en of personen met een beperkte fysische, geestelijke of motorische beperking of personen die geen goede instructie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om kinderen met het apparaat te laten spelen en of werken.



WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere kuipen die water bevatten.



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet met het overige huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, moet u het op een verantwoorde manier recyclen om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, maak gebruik van een erkend inzamel- of inleverpunt , of neemt u contact op met de winkelier waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuveilige recycling.

Toebehoren van de TRITRA PR



1. Flexibele slang (om het water uit de vacht te blazen)
2. Spuitmond plat smal
3. Spuitmond plat breed voor elke vacht
4. Spuitmond rond voor elke vacht met wol
5. Extra Filter

Installatie van de TRITRA PR

Gebruik met slang

De slang heeft 2 uiteindes. Aan een kant zit een soort verdikking of omhulsel. Deze kant is om vast te houden. De andere kant kunt u op de TRITRA PR aansluiten.

Als u in de slang kijkt dan ziet u dat een palletje van de geribbelde clip door de slang aan de binnenkant uitsteekt. Dit palletje valt in de gleuf van het tuitje op de TRITRA PR en aan de andere kant ook in de gleuf van het mondstuk. Als u de clip ietwat uit elkaar duwt bij de opening wordt het palletje omhoog geduwd en ontgrendelt de clip. Zorg ervoor dat de clip altijd weer goed zit (niet gedraaid) en het palletje weer door de slang steekt en in de gleuf valt om te vergrendelen.

Werken met de TRITRA PR

Aansluiten

Rol het snoer uit. Zorg ervoor dat het snoer vrij is van lussen en/of knopen. Dit verkort de levensduur van het snoer. Plaats de stekker altijd in een geaard stopcontact (220volt). Controleer eerst of de draaiknop naar links staat zodat de blazer altijd rustig opstart.

U kunt de TRITRA PR aan zetten.

Bediening schakelaars:



- a. Motor aan : haal de schakelaar over en zet deze in stand "on"
(het groene lampje gaat aan)
- b. Luchtregelaar: D.m.v. de draaiknop kunt u de motor harder of zachter laten blazen. Houdt tijdens het blazen de spuitmond altijd op voldoende afstand, minimaal 50cm.

Verwarming uit : Middelste stand van de schakelaar ("Off")

*Verwarming aan : Wanneer de motor in bedrijf is kunt u de lucht verwarmen in stand I of II
Stand I geeft zachte warme lucht
Stand II geeft hete lucht*